



技术参数

常规特性

电源电压	DC8~28V
额定功耗	<4W
内部保险	自恢复保险
工作温度	-20℃~50℃
存储温度	-40℃~85℃
工作湿度	5%~90%不结露
外壳尺寸	115MM (长) *90MM (宽) *36MM (高), 以实物为准
安装方式	导轨安装/定位孔固定

电流测量特性

电流测量误差	典型值 ±2%@50Hz, ±5%@非 50Hz, 正弦波信号; 典型值 ±2%@直流信号
电流测量分辨率	比例缩放前约为量程的 0.1%
电流信号频率	DC~400Hz@分频系数小于等于 5; DC~[80Hz*25/分频系数]@分频系数大于 5
电流测量过载能力	1.2 倍量程持续
隔离 (现场侧与逻辑侧)	>1KV
互感器类型	霍尔传感器
数据刷新时间	<(4+分频系数)/25, 单位 S

RS485 接口特性

RS485 通信接口	2 线制带 TVS 保护
隔离 (现场侧与逻辑侧)	500V DC
RS485 通讯波特率	默认 9600, N, 8, 1. 1200-115200BPS 可修改, N, 8, 1/E, 8, 1/0, 8, 1/N, 8, 2 可修改
RS485 同一网络节点数	最大 32
RS485 工作模式	MODBUS-RTU 从站

注意事项

1. 只有具备一定的电气知识的操作人员才可以对产品进行接线等其他操作，如有使用不明的地方，请咨询本公司。
2. 避免在高温、潮湿、粉尘场合使用，避免阳光直射。
3. 保修期限自购买日期起一年内有效，人为损坏不在保修范围内。
4. 使用该产品时，请自行确认是否符合要求，对于本产品故障而可能引发机器故障或损失时，请自行设置后备及安全功能。

模块接线端子定义

V+	模块 DC8-28V 供电电源的正极。与交流电流测量/RS485 相互隔离。
V-	模块 DC8-28V 供电电源的负极。与交流电流测量/RS485 相互隔离。
接地	模块的接地端，需可靠接地。
B-	模块 RS485 通讯的 B-(D-)。与接地/交流电流测量/供电电源相互隔离。
A+	模块 RS485 通讯的 A+(D+)。与接地/交流电流测量/供电电源相互隔离。

模块寄存器定义

MODBUS 寄存器	十进制	说明
0000H (只读)	0	程序版本 (680, 代表 V6.8.0)
0001H (只读)	1	电流 A-C (01-03) 通道量程, 无符号数 (值为 20, 代表 20A)
0002H (只读)	2	电流 D-F (04-06) 通道量程, 无符号数 (值为 20, 代表 20A)
0003H (读写)	3	默认 0001H, 高字节低四位波特率 (范围 0-8), 高字节高三位校验位 (范围 0-3), 高字节最高位为读写寄存器写禁止配置, 此寄存器写入 C000H 时, 高字节最高位置 1; 写入 8000H 时, 高字节最高位置 0。高字节最高位为 0 时, 可正常操作所有可读写寄存器。低字节为设备地址 (01H-FFH), 00 为广播地址。此寄存器只允许单个寄存器写。波特率 0-8:9600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200。校验位 0-3:N, 8, 1; E, 8, 1; O, 8, 1; N, 8, 2。
0004H (只读)	4	出厂日期 (高字节年, 低字节月)
0005H (只读)	5	保留
0006H (读写)	6	默认 0005H, 分频系数 (值为 1-25)。
0007H (读写)	7	高字节测量结果阈值 (原始测量结果小于该数值时直接置 0)。低字节为选频系数, 默认为 30。实际选频系数 = (1+选频系数/10), 非特殊情况请勿修改。
0008H (只读)	8	通道 A 电流有效值, 无符号数, 单位 0.01A
0009H (只读)	9	通道 B 电流有效值, 无符号数, 单位 0.01A
000AH (只读)	10	通道 C 电流有效值, 无符号数, 单位 0.01A
000BH (只读)	11	通道 D 电流有效值, 无符号数, 单位 0.01A
000CH (只读)	12	通道 E 电流有效值, 无符号数, 单位 0.01A
000DH (只读)	13	通道 F 电流有效值, 无符号数, 单位 0.01A
000EH (只读)	14	通道 A 电流直流分量, 有符号数, 单位 0.01A
000FH (只读)	15	通道 B 电流直流分量, 有符号数, 单位 0.01A
0010H (只读)	16	通道 C 电流直流分量, 有符号数, 单位 0.01A
0011H (只读)	17	通道 D 电流直流分量, 有符号数, 单位 0.01A
0012H (只读)	18	通道 E 电流直流分量, 有符号数, 单位 0.01A

0013H (只读)	19	通道 F 电流直流分量, 有符号数, 单位 0.01A
0014H (只读)	20	通道 A 电流交流分量, 无符号数, 单位 0.01A
0015H (只读)	21	通道 B 电流交流分量, 无符号数, 单位 0.01A
0016H (只读)	22	通道 C 电流交流分量, 无符号数, 单位 0.01A
0017H (只读)	23	通道 D 电流交流分量, 无符号数, 单位 0.01A
0018H (只读)	24	通道 E 电流交流分量, 无符号数, 单位 0.01A
0019H (只读)	25	通道 F 电流交流分量, 无符号数, 单位 0.01A
001AH (只读)	26	通道 A 参考频率, 无符号数, 单位 0.1Hz
001BH (只读)	27	通道 B 参考频率, 无符号数, 单位 0.1Hz
001CH (只读)	28	通道 C 参考频率, 无符号数, 单位 0.1Hz
001DH (只读)	29	通道 D 参考频率, 无符号数, 单位 0.1Hz
001EH (只读)	30	通道 E 参考频率, 无符号数, 单位 0.1Hz
001FH (只读)	31	通道 F 参考频率, 无符号数, 单位 0.1Hz
0020H (读写)	32	通道 A 电流互感器变比, 无符号数, 非特殊情况请勿修改。
0021H (读写)	33	通道 B 电流互感器变比, 无符号数, 非特殊情况请勿修改。
0022H (读写)	34	通道 C 电流互感器变比, 无符号数, 非特殊情况请勿修改。
0023H (读写)	35	通道 D 电流互感器变比, 无符号数, 非特殊情况请勿修改。
0024H (读写)	36	通道 E 电流互感器变比, 无符号数, 非特殊情况请勿修改。
0025H (读写)	37	通道 F 电流互感器变比, 无符号数, 非特殊情况请勿修改。

电流测量降额与量程选择说明

1. 测量非阻性负载如电感、电容、电机的电流时, 需注意预留裕量, 建议按额定电流的 3-5 倍选择量程。
2. 测量阻性负载时, 建议按额定电流的 1-5 倍选择量程。
3. 不建议用于测量小于 10%量程的信号, 若测量的信号过小, 可通过穿线多匝放大测量电流以获得较好精度。
4. 不考虑测量精度, 理论最小可测 0.3%量程的信号; 实际应用中, 最小测量信号应不小于 2%量程。

广州汇点信息科技有限公司

电话: 020-31061805

网址: www.huidkj.com

邮箱: huidian@huidkj.com

地址: 广州市番禺区石楼镇石清公路 78 号 A 栋 215A